

USB 開発キット RX621 USB 開発キット RX62N 取扱説明書

ルネサス エレクトロニクス RX621/RX62N グループマイコン搭載 USB 開発キットシリーズ

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください-





一目 次一

1. ;	汪忌事垻	
2. !	安全上のご注意	2
2 1	概要	
J. 1	姚女	
3.1	l. 特徴	4
3.2	2. 製品内容	4
3.3	3. マイコンボード	4
4.	付属 CD	5
4.1	. CD 収録ファイルについて	5
4.2	2. シリアル HEW モニタ	6
4.3	3. USB シリアル変換ドライバ	6
4.4	1. サンプルソフト(HID マウス)	6
4.5	5. サンプルソフト(まい USBLite)	6
* :	各種ツールについて	7
,	1.統合開発環境(コンパイラを含む)について	7
2	2.ROM 書き込みソフト	7
5.	シリアル HEW モニタを利用した使用方法について	8
5.1	l. 準備	8
5.2	2. プログラム作成	8
5.3	3. セクション変更	9
5.4	4. マイコン内蔵 ROM ヘユーザプログラムを書き込み(シリアル)	9
5.5	5. マイコン内蔵 ROM ヘユーザプログラムを書き込み(USB)	9
6.	付録	10
6.1	. 取扱説明書改定記録	10
6.0) か明み共衆ロ	10



1. 注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

【ご利用にあたって】

- 1. 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んでください。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再 読し、よく理解して使用してください。
- 2. 本書は本キットのマイコンボードの使用方法及び付属ソフトについて説明するものであり、ユーザーシステムは対象ではありませ λ_{\circ}
- 3. 本製品はルネサス エレクトロニクス社製フラッシュマイコンへプログラムを書き込みまた、複数台接続でのネットワークシステム が構築でき、USB 組み込みシステムプログラムの開発、USB 通信の学習の手助けを目的としたキットです。
- 4. 本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。
- 5. 弊社は安全にご利用戴く為に検討・対策を行っておりますが、潜在的な危険・誤使用については全てを予見できません。本書に 記載されている警告が全てではありませんので、お客様の責任で理解・判断し正しく安全にご利用ください。
- 6. 実装マイコンの製品、製品仕様は予告無く変更することがございます。最終的な設計に際しては、事前にルネサス エレクトロニク スもしくは特約店等へ最新の情報をご確認いただきますとともに、ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意くださ
- 7. 本製品を使用される際は、ルネサス エレクトロニクスのホームページにて必ず当該マイコンのテクニカルアップデートを入手し、 最新の情報を確認してください。
- 8. 弊社マイコンボードと添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の 動作保証は致しかねます。御了承ください。
- 9. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転 載はできません。
- 10.弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問 い合わせください。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更することがあります。また 価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、御了承ください。
- 11.本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用ください。
- 12.未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証 は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いま せん。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を 負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販 売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生 ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第 三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。



2. 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上で お読みください。

表記の意味



取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性が ある事が想定される



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが 可能性がある事が想定される

絵記号の意味



一般指示

使用者に対して指示に基づく行為を 強制するものを示します



-般禁止

般的な禁止事項を示します



電源プラグを抜く

使用者に対して電源プラグをコンセ ントから抜くように指示します



-般注意

-般的な注意を示しています

、警告



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険 があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合もあります。

- 1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないでく ださい。
- 2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装された マイコンまたはIC等の抜き差しを行わないでください。
- 3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用ください。
- 4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコン との接続を確認の上正しく扱ってください。



発煙・異音・異臭にお気付きの際はすぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使 用すると火災や感電の原因になります。



注意



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

- 1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネ クタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
- 2. 次の様な場所での使用、保管をしないでください。 ホコリが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、 衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い 場所、磁気を発するものの近く
- 3. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないでください。
- 4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないでください。
- 5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないでください。



ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持ってください。裏面のハンダ付け跡 で、誤って手など怪我をする場合があります。



CD メディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ (複製)をお取りください。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しか ねます。



アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源を切ったり、パソ コンをリセットをしないでください。

製品の故障の原因となったり、データが消失する恐れがあります。



本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設 計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使 用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じて も、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注 意ください。



3. 概要

3.1. 特徴

本キットはルネサス エレクトロニクス製マイコン RX621 もしくは RX62N グループマイコンを搭載したボードに USB 簡易開発環境をご用意した評価用キットです。

3.2. 製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認ください。

・マイコンボード	1 枚
•付属 CD	1 枚
・USB シリアル変換ボード	1 枚
•USB ケーブル(A - MINI-B)	2 本
•DC 電源ケーブル2P コネクタ片側圧着済み約 30cm (JST)	1本
•4P 通信ケーブル CAN 用 4P コネクタ片側圧着済み約 50cm (JST)	1本
·回路図	1 部

3.3. マイコンボード

本キットには RX621 もしくは RX62N グループのマイコン搭載評価ボードが 1 枚あります。 マイコンボードの詳細は、付属 CD 収録の「HSBRX621・HSBRX62N シリーズ取扱説明書 IPDF を ご参照ください。

「HSBRX621・HSBRX62N シリーズ取扱説明書」は「manual」フォルダに収録されています。 HSBRX621 シリーズと HSBRX62N シリーズ取扱説明書は共通です。





4. 付属 CD

4.1. CD 収録ファイルについて

「図 4-1 付属 CD フォルダ構成図」は付属 CD のフォルダ構成となっております。




図 4-1 付属 CD フォルダ構成図



4.2. シリアル HEW モニタ

シリアル HEW モニタは、ルネサスエレクトロニクス社製統合開発環境(HEW)を E1/E20 を使用せずにデバッグ可能なモニタソフトであり、ユーザプログラムを RAM 上で動作させることによりデバッグすることができます。

※出荷時には ROM 書き込み済みです。

本モニタを使用するにあたって、ホストマシンに DLL のインストールが必要となります。 インストール方法につきましては、フォルダ内の「readme.htm」をご参照ください。

4.3. USB シリアル変換ドライバ

シリアル HEW モニタ及び ROM 書き込みソフトを使用するにあたり、マイコンボードと付属の USB-ADAPTER (USB シリアル変換ボード)を接続が必要となります。

USB-ADAPTER を使用するにあたり、Prolific 社の USB-シリアル変換ドライバを PC にインストールする必要があります。フォルダ内の「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe」という実行ファイル名で収録されています。 そちらを実行してインストールを行ってください。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行ってください。

※既に PC にインストール済みの場合はインストールは不要です。

4.4. サンプルソフト(HID マウス)

本サンプルソフトは、パソコンにマイコンボードを HID マウスと認識させて動作させるプログラムを収録しております。 HEW プロジェクトで作成しておりますので、デバッガをお持ちの場合にはそのままデバッグ可能です。(ROM 版) デバッガをお持ちでない場合にも、シリアル HEW モニタをご利用してデバッグ可能です。(RAM 版)

4.5. サンプルソフト(まい USBLite)

「まい USBLite」は USB ファンクション開発を容易にする USB ライブラリ「まい USB」に下記 2 点の性能制限が入った体験版となります。

- 通信データ長
- •诵信谏度

ライブラリの使用方法、及びサンプルプログラムの内容につきましては、別紙の「まい USB 取扱説明書」をご参照願います。(付属 CD「manual」フォルダ内に PDF 形式で収録)

HEW プロジェクトで作成しておりますので、デバッガをお持ちの場合にはそのままデバッグ可能です。(ROM 版) デバッガをお持ちでない場合にも、シリアル HEW モニタをご利用してデバッグ可能です。(RAM 版)

※体験版の為製品への組込みはご遠慮下さい





※各種ツールについて

1.統合開発環境(コンパイラを含む)について

サンプルプログラムは、HEW: バージョン 4.09、コンパイラ: バージョン 1.00 を利用して作成しております。 統合開発環境及びコンパイラをご利用になる際には、ルネサスエレクトロニクスの HP より最新版のものを ダウンロードしてご利用ください。

尚、使用方法等につきましては、各種マニュアルをご参照ください。

2.ROM 書き込みソフト

サンプルソフトを書き込むにあたって、ルネサスエレクトロニクス社書き込みツール(FDT)をご利用願います。 尚、使用方法等につきましては、FDT のマニュアルをご参照ください。



シリアル HEW モニタを利用した使用方法について

5.1. 準備

①マイコンボードの SW2 をシングルチップモードに設定してください。



図 5-1 SW2 ジャンパ設定図1

- ②付属の USB-ADAPTER と USB ケーブル(A MINI-B)を接続してください。
- ③②で準備した USB ケーブル(A MINI-B)を PC と接続してください。
- ④②で準備した USB-ADAPTER をマイコンボードのフラッシュインタフェース (20pin コネクタ) に接続して ください。
- ⑤②で準備した USB ケーブル(A MINI-B)とは別の USB ケーブル(A MINI-B)をマイコンボードの J6,PC と 接続してください。
- ⑥DC 電源(2P)より 5V 電源を投入してください。
- ※②~⑤の接続設定については「図 5-2 接続設定図」をご参照ください




図 5-2 接続設定図

5.2. プログラム作成

- ①CD に収録されている「sample」 「HID MOUSE」 「RX62N HID RAM」を任意のフォルダにコピーし てください。
- ②テキストエディタ等でソースコードを修正若しくは新規作成して、プロジェクトファイルを起動してください。
- ③ビルド及びデバッグしてソフトを完成させます。





5.3. セクション変更

- ① プログラム作成後、別フォルダにコピーを作成してください。
- ② 5.1 章で作成したものは、RAM 上で動作するセクションになっていますので、プログラム等を ROM 上で 動作する配置に変更してください。

5.4. マイコン内蔵 ROM ヘユーザプログラムを書き込み(シリアル)

①マイコンボードの SW2 を下記のブートモードへ設定します。



図 5-3 SW2 ジャンパ設定図2

- ②「Release」フォルダ内の MOT ファイルを FDT を利用して書き込みを行ってください。
- ③書き込み後、マイコンボードの SW2 をユーザプログラム実行時用に設定して、動作確認を行ってください。 SW2 の設定は、前頁「5.1準備」の「図 5-1 SW2 ジャンパ設定図1」をご参照ください。

5.5. マイコン内蔵 ROM ヘユーザプログラムを書き込み(USB)

①マイコンボードの SW2 を下記のブートモードへ設定します。




図 5-4 SW2 ジャンパ設定図3

- ②「Release」フォルダ内の MOT ファイルを FDT を利用して書き込みを行ってください。
- ③書き込み後、マイコンボードの SW2 をユーザプログラム実行時用に設定して、動作確認を行ってください。 SW2 の設定は、前頁「5.1準備」の「図 5-1 SW2 ジャンパ設定図1」をご参照ください。

※USB ブートはユーザマット領域に USB ブート用プログラムが入っている場合のみ動作いたします



6. 付録

6.1. 取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2012.5.23	_	初版発行
REV.1.1.0.0	2013.6.12	1	【ご利用にあたって】内容変更
		4	3.2.製品内容 ケーブル JST へ変更
		8	5.シリアル HEW モニタを利用した使用方法について 変更
REV.1.1.1.0	2013.11.15	4	3.2.製品内容 付属 USB ケーブル コネクタ形状 追記
		8	5.1 準備 説明文中の付属 USB ケーブル コネクタ形状 追記

6.2. お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。 ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

株式会社 北井電子

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL: http://www.hokutodenshi.co.jp

商標等の表記について

- 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・ パーソナルコンピュータを PC と称します。



ルネサス エレクトロニクス RX621/RX62N グループマイコン搭載 USB 開発キットシリーズ

USB 開発キット RX621 USB 開発キット RX62N

取扱説明書

株式会社

©2012 北斗電子 Printed in Japan 2012 年 5 月 23 日初版 REV.1.1.1.0(131115)